

**Jonsered(존스레드) 프로용 신형 엔진톱
CS2253, CS2260 엔진톱 재시동(뜨거운엔진) 방법**

▶ 본 존스레드 프로용 엔진톱은 마이크로 프로세서가 장착된 엔진톱 입니다. 엔진이 뜨거울 때 시동방법이 기존의 일반적인 엔진톱과는 시동 방법의 차이가 있습니다.

아래와 같은 방법으로 재 시동(작업중, 연료재보충시)을 해 주시길 바랍니다.




① 초크를 당겨 올린다.



(감압밸브 사용금지)

※ 감압밸브를 사용하면 엔진이 뜨거울때 상태에서는 시동이 잘 걸리지 않습니다.



② 방아쇠를 당기지 않고 초크를 아래로 내린다.
(하프초크)

※ 방아쇠를 당기면 하프초크상태가 되지 않습니다.



③ 프라이머(뽁뽁이)를 6 번 정도 끝까지 눌러서 연료를 기화기로 보내어 준다.



④ 스타트 핸들을 당겨시동을 걸어준다.
(시동이 걸린후 30초에서 정도 대기후 방아쇠를 당겨 사용한다)

※ 엔진톱의 마이크로 프로세서가 엔진톱의 상태를 점검하여 최적의 조건으로 셋팅하는 필요시간